

# UMBAUANLEITUNG

## Dosierpumpe für 3-L-PE-Dose

Ihre bisherige „alte“ Dosierpumpe können Sie problemlos auch für die neue 3-L-PE-Dose verwenden, wenn Sie die nachstehend beschriebenen Punkte beachten:



Lösen Sie den runden, schwarzen Gewinde-ring an der Unterseite des weißen Kunststoffdeckels. Nachdem Sie den Ring komplett abgeschraubt haben, heben Sie die gesamte Pumpe mit Steigrohr aus dem Deckel.



Ihre bisherige „alte“ Dosierpumpe kann nun mit dem mitgelieferten Verlängerungsschlauch für die neue 3-L-PE-Dose verwendet werden.



**3** Schrauben Sie den Deckel vollständig von der neuen Dose ab. Schneiden Sie ein rundes Loch – z. B. mit Hilfe eines Cutter-Messers – in die vorgestanzte Öffnung in der Mitte des Deckels.



**4** Drücken Sie das Steigrohr der Dosierpumpe in das Loch im neuen Deckel. Dabei muss die große, runde Abdeckplatte zur Stabilisierung vorher über das Steigrohr geschoben werden. Befestigen Sie die Pumpe mit Hilfe des Gewinderings von unten am neuen Deckel.



**5** Verlängern Sie das Steigrohr der Dosierpumpe, indem Sie das mitgelieferte Stück Schlauch auf das Ende des Rohrs schieben. Dies dient zur Verbesserung der Restentleerung der Dose. Bei Bedarf können Sie auch eine neue Dosierpumpe mit längerem Steigrohr kaufen.



**6** Verschließen Sie die neue Dose, indem Sie den Deckel mit der Dosierpumpe auf die neue 3-L-PE-Dose schrauben.